

Instructies Cineloop

Let op: de recorder is geen continue bewaking. Dat wil zeggen, wanneer u zich niet goed voelt en/of wanneer u het niet vertrouwt, moet u 112 bellen.

Gebruiksaanwijzing

- U draagt het apparaatje constant bij u.
- Als de recorder is aangesloten ziet u een groen lampje knipperen. De recorder neemt nu uw hartritme waar, maar slaat deze niet op in zijn geheugen.
- Behandel de recorder voorzichtig.
- Ga niet zwemmen, baden of douchen met het apparaat. Deze mag niet vochtig worden.
- Bij douchen of in bad gaan verwijdt u de plakkers en het kastje. U krijgt extra plakkers mee naar huis, zodat u na het douchen zelf weer nieuwe plakkers kunt aanbrengen. Dat is niet moeilijk, wij leggen u uit hoe dat in zijn werk gaat.
- Droog de huid goed na het douchen of in bad gaan. Wacht even tot de huid goed droog is en gebruik geen bodylotion.
- Haal nooit de batterij uit het kastje.

Wat te doen als u klachten heeft

- Wanneer u klachten heeft, drukt u op de groene knop. Hierdoor wordt uw hartritme vastgelegd.
- U hoort dan drie korte piepjes, daarna hoort u een constant piepend geluid.
- U laat dan de groene knop los en blijft zo stil mogelijk zitten of staan. Tijdens de opname brandt er continu een groen en een geel lampje.
- Na ongeveer een minuut (dit is afhankelijk van de instelling) stopt dit geluid en is uw hartritme opgeslagen in het geheugen. Ook knippert er nu een geel lampje.

Als u klachten heeft, noteert u op het formulier 'Bijlage Cineloop: registratie van het hartritme':

- het tijdstip van de klacht
- wat uw klacht is. Beschrijf deze kort
- wat u op dat moment aan het doen was.

Het geheugen van het apparaat kan vol raken. Dit is het geval:

- als u na een opname een soort telefoongeluid hoort
- als op het moment dat u een opname wilt maken een korte piep hoort.

Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de afdeling Ergometrie.

Opnieuw aansluiten

Wanneer u de recorder opnieuw aansluit, handelt u als volgt.

- druk de drukknopjes op de elektrodes voordat u ze op uw lichaam plakt:
- het zwarte drukknopje moet links onder. Het witte drukknopje moet rechts boven (zie afbeelding hiernaast)

Contact

Belt u bij twijfel met de afdeling Ergometrie: telefoon (0522) 23 31 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur).

